

Instrucciones de Manejo y de Montaje Válvula separadora de seguridad Válvula magnética EVS-R / EVSO

Indice de contenido

1.0 General

- 1.1 Detalles de la válvula
- 1.2 Uso previsto

2.0 Indicaciones a peligros

- 2.1 Términos relevantes a seguridad
- 2.2 Indicación a seguridad
- 2.3 Personal calificado
- 2.4 Reconstrucción arbitraria y producción de piezas de recambio
- 2.5 Modo prohíbido de operación
- 2.6 Indicaciones de seguridad para el uso en áreas potencialmente explosivas, Directiva 94/9/CE

3.0 Manejo

- 3.1 Transporte
- 3.2 Alojamiento
- 3.3 Manejo antes de montaje

4.0 Descripción del producto

- 4.1 Función
- 4.2 Datos técnicos
- 4.3 Marca de indentificación

5.0 Montaje

- 5.1 Indicación a peligros en caso de montaje, operación y mantenimiento
- 5.2 Instalación

6.0 Operación

- 6.1 Primera puesta en servicio
- 6.2 Puesta fuera de servicio
- 6.3 Mantenimiento
- 6.4 Nueva puesta en servicio

7.0 Causa y remedio en caso de interrupción de funcionamiento

- 7.1 Localización de averías o fallos
- 7.2 Plan de localización de averías o fallos

8.0 Demontaje de la válvula

8.1 Cambiar de piezas de desgaste

9.0 Garantía

10.0 Explicaciones referentes a obras de reglas

11.0 Dibujo

- 11.1 Dibujo seccional
- 11.2 Partes individuales

12.0 Declaración de la confirmación



1.0 General

Estas instrucciones de manejo incluyen instrucciones para una instalación y operación de la válvula de manera segura y según prescripción. Dependiente al accionamiento del magneto hay que tener en cuenta las instrucciones (BTA) respectivas de manejo.

 Seria MG...
 220.100.053

 Seria MG...X
 220.100.034

 Seria MG...Xme
 220.100.039 (GB)

Si hay problemas que no se puede solucionar con las instrucciones de manejo, hay que contactar el fabricante para informaciones adicionales.

Estas instrucciones de manejo corresponden a las referentes normas EN de seguridad válidas así como las especificaciones válidas y las obras de reglas de la Republica Federal de Alemania.

En caso de uso de la válvula fuera de la Republica Federal de Alemania el operador o respecivamente la persona responsable de la construcción de la máquina hay que asegurar que se observe nacionales obras de reglas válidas. A cada tiempo el productor se reserva todos derechos de cambios técnicos y de mejoramientos. El uso de estas instrucciones de manejo presupone la calificación del operador según descrito en párrafo 2.3 "Personal calificado". Es necesario un entrenamiento del personal de operación correspondiente a las instrucciones de manejo. Las instrucciones de manejo deben ser disponible al sitio del uso de la máquina todo el tiempo.

1.1 Detalles de la válvula

Productor:

UNI Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH

Holtumsweg 13 D-47652 Weeze

Teléfono: +49 (0) 2837/9134-0 Fax: +49 (0) 2837/1444 E-Mail: info@uni-geraete.de www.uni-geraete.de

Denominación

Válvula separadora de seguridad de acción directa, abierta sin corriente bajo presión del muelle con accionamiento por magneto.

Certificado de inspección EN 10204-3.2

Base de inspección E-DIN 3394-1 o DIN EN 161

DIN 3230 T5 similar

Tipo	Presión de servicio	Temperatura ambiente	Medio	Temperatura del medio	Presión de prueba (*) PT
5/10-EVS-R#	5/10bar	-20°C y + 60°C	Nitrógeno, Gas ciudad	-20°C y + 60°C	15bar
25- EVS-R	25bar	-20°C y + 60°C	Propano, butano	-20°C y +120°C	38bar
40-EVSO	40bar	-20°C y + 60°C	Gas ciudad	-20°C y +100°C	60bar
40- EVS-R	40bar	-20°C y + 50°C	Propano, butano	-30°C y +120°C	60bar
50- EVSO	50bar	-20°C y + 60°C	Gas ciudad	-20°C y + 50°C	75bar
140- EVS-R	140bar	-20°C y + 80°C	Fuel-oil agua	max.140°C	210bar
160- EVS-R	160bar	-20°C y + 80°C	agua desalinizada	5°C y + 70°C	240bar
162- EVS-R	162bar	-20 C y + 60 C	agua uesalifiizaua	5°C y +100°C	2 4 00al

(*) Presiòn de prueba para verificar fuga externa "NO RENDIMIENTO"

Posición de montaje: con accionamiento vertical o horizontal

Posición de montaje: Accionamiento vertical ± 5°, con un "W" accionamiento vertical o

horizontal adicional en la orden.

Hitéresis: véase el Manual de Instrucciones (BTA), de la unidad de disco

magnético de



Dimensiones de unión roscada según DIN ISO 228-1

Unión G	1/4 (2)	3/8 (3)	1/2 (5)	3/4 (7)	1 (10)	1 1/4 (12)	1 1/2 (15)	2 (20)
160-EVS-R	-	0	-	-	-	-	-	-
162-EVS-R	0	-	-	-	-	-	-	-

X Comprobación de tipo según 90/396/CEE ,O Certificado de inspección 3.2 posible, - no disponible,

Medidas del conector brida conforme a DIN EN 1092-1 / ASME

Bridas DN	PN/	ld. Prod.	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	ASME	CE-0085	5N	7N	10N	12N	15N	20N	25N	30N			
5-EVS-R	10-40	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-
10-EVS-R	10-40	-	0	0	-	•	0	0	-	-	•	•	-
25-EVS-R	Class300	-		•	0	•	-	-	-	-		•	-
40-EVSO	63	AQ0727	-	•	-	•	•	X	-	-	•	•	-
40-EVSO	40	AQ0727	X	X	-	•	•	-	-	-	•	•	-
50-EVSO	63	-		•	-	•	-	-	0	-		•	-
140-EVS-R	160	-	0	•	-	-	-	-	-	-	•	•	-

X Comprobación de tipo según 90/396/CEE ,O Certificado de inspección 3.2 posible, - no disponible,

Tensión de conexión: VDC 12 – 440 (–15% bis +10%)

VAC 24 - 500 (-15% bis +10%)

Modo de protección: IP65 Frecuencia 40 – 60Hz Potencia 10 - 4000W

Mas detalles referente a los datos eléctricos se encuentra en la placa indicadora de tipo y en las correspondientes instrucciones de manejo del accionamientos por magneto.

1.2 Uso previsto

Se usa las EVS-R / EVSO válvulas magnéticas gas de UNI Geräte como válvulas automáticas separadoras de seguridad para proteger, limitar, separar y descargar de la alimentación de gas y aire para cierres principales o antes de quemadores de gas.

Si se quiere usar la válvula para otras operaciones que las operaciones previstas, el operador tiene que inspeccionar cuidadosamente, si el modelo de la válvula, los accesorios y los materiales son aplicables para el tipo nuevo de uso. El planificador de la máquina es responsable del campo de aplicación de la válvula. La vida útil de la válvula es de 20 años.

2.0 Indicaciones de peligros

2.1 Términos relevantes a seguridad

En estas instrucciones de manejo se usa las indicaciones señales PELIGRO (GEFAHR), CUIDAD (VORSICHT) y ADVERTENCIA (HINWEIS) en caso de indicaciones de peligros especiales o para informationes extraordinarias, en caso de que hace falta marcas de indentificaciónes especiales.



PELIGRO! significa, que existe peligro de muerte y / o peligro de daños graves si no se observe las instrucciones.



CUIDAD! significa, que existe peligro de heridas y / o de daños, si no se observe las instrucciones.



AVDERTENCIA! significa, que se llama la atención especialmente sobre relciones técnicas.

Para evitar fallos de la línea, que pueden directamente o indirectamente causar heridas de personas o daños, también es indispensable de que se observe las otras indicaciones que no sean accentuadas



especialmente con referencia a transporte, montaje, operación y mantenimiento según como datos técnicos (en las instrucciones de manejo, en los documentos del producto y en el dispositivo mismo).

2.2 Indicaciones de seguridad

La no-observación de las indicaciones de seguridad puede causar la pérdida de la reclamación por daños y perjuicios.

La no-observación puede causar los peligros siguientes:

- Funcionamiento defectuoso de funciones importantes de la válvula / la línea
- Amenaza de personas por efectos eléctricos o mecánicos.
- No hay que remover la protección contra contacto accidental para partes que se mueven, si la válvula esté operando.
- Hay que descargar derrames de medios peligrosos (por ejemplo explosivo, tóxico, caliente) de una manera que no causa amenaza de personas y del ambiente. Hay que observar perceptos de ley.

2.3 Personal calificado

Esas son personas que sean peritos en la instalación, el montaje, la puesta en servicio, el manejo y el mantenimiento del producto y que tengan la calificación correspondiente a sus actividades y funciones, como por ejemplo:

- Enseñaza de y obligación a observar todas instrucciones y necesidades regionales y internas referentes al uso.
- Adiestramiento y instrucción según las normas de la tecnología de seguridad para el mantenimiento y el uso de equipamientos apropiados de seguridad y de protección en el trabajo.
- Enseñanza en socorrismo etc.

2.4 Reconstrucción arbitraria y producción de piezas de recambio

Solamente se debe hacer reconstrucciones o cambios de la válvula después de convenio con el productor. Dibujos originales y accesorios autorizados del productor sirven a la seguridad. El uso de otras partes or reconstrucciones arbitrarias en la construcción de la válvula por partidos terceros puede causar la pérdida de la responsibilidad del fabricante para las consecuencias que se pueden desarrollar.

2.5 Modo prohíbido de operación

Solamente es garantizada la seguridad de la válvula suministrada en caso de un uso previsto según párrafo 1 de las instrucciones de manejo. No hay que sobrepasar los campos de aplicación indicados en la placa indicadora de tipo de ningún modo.

2.6 Indicaciones de seguridad para el uso en áreas potencialmente explosivas, Directiva 94/9/CE

- La temperatura del medio no deberá exceder la temperatura de la clase de temperatura correspondiente, o sea, la respectiva temperatura del medio máximamente admisible conforme a las instrucciones de servicio.
- Si se calienta la guarnición (por ej. camisa de calefacción), deberá cuidarse de que sean observadas las clases de temperatura prescritas para la instalación.
- La guarnición deberá estar puesta a tierra.
 - Para eso puede efectuarse la misma simplemente por medio de tornillos de tubería mediante arandelas dentadas.
 - De otro modo, deberá asegurarse la puesta a tierra por medio de otras medidas, como por ej. enlaces por cable.
- Válvulas de control, accionamientos eléctricos y electromecánicos así como sensores deberán someterse a una evaluación de conformidad de índole propia conforme a ATEX. En este caso deberán observarse particularmente las respectivas indicaciones de seguridad y de protección contra explosión en las instrucciones de servicio correspondientes.
- Todos los cambios en el aparato esté prohibido por la modificación no autorizada de la válvula (por ejemplo, mediante la pintura) anulada la autorización ATEX con efecto inmediato.
- Los cambios sólo después de consultar con los dispositivos de la empresa UNI.



Además, se señala adicionalmente la Directiva 95/C332/06 (ATEX 118a), que contiene la prescripción mínima para mejorar la protección sanitaria y la seguridad de los empleados que pueden correr peligro debido a una atmósfera explosiva.

3.0 Manejo

3.1 Transporte

En caso de todas obras de transporte hay que observar de todas formas las reglas generales técnicas así como las instrucciones para prevenir accidentes.

En caso de transporte, alojamiento y puesta fuera de servicio hay que instalar las tapas protectoras de las bridas en ambos bridas de la válvula.

Siempre trata el producto de transporte cuidadosament. Durante el transporte hay que proteger la válvula de choques y golpes o de vibraciones. No hay que dañar la laca. La temperatura del transporte esté entre -20° C y + 60° C.

Nunca transporte la válvula en racores atornillados para cables, clavijas para aparatos o en piezas montadas. Transporte la válvula en tuercas anulares, agujeros de brida o con una cinta debajo del accionamiento por magneto.

Transporte la válvula en un cartón o en una paleta con base suave y póngala cuidadosamente en un suelo plano. **Núnca póngase la válvula en la caja del interruptor.**

Inmediatamente después de recibir la mercancía hay que verificar si la mercancía esté completa y si no hay daños de transporte. También véanse párrafo 9.0

3.2 Alojamiento

Si no se instala la válvula inmediatamente después de recibirla, hace falta almacenarla correctamente.

- Temperatura del almacén -20°C y + 60°C, seco y limpio.
- En una atmósfera neutral y seca la laca protege de corrosión. No dañe la laca.
- En lugares húmidos un secante o una celefacción, respectivamente seán necesarios para prevenir la formación de agua condensada.

Se principalmente llama la atención sobre la observación de los requerimientos según DIN 7716 (productos de caucho y goma elástica).

3.3 Manejo antes de montaje

- En caso del tipo de tapas protectoras, hay que removerlas antes de la instalación!
- Hay que proteger la válvula de influencias climáticas como por ejemplo humedad (en otro caso secante).
- Tratamiento correcto previene daños.

4.0 Descripción del producto

La válvula magnética Gas EVS-R / EVSO de UNI-Geräte es una válvula separadora de seguridad de acción directa abierta sin corriente según DIN 3394-1 con accionamiento por magneto.

El dibujo seccional de la Fig. 11.1 Dibujo número1 - Dibujo número 8 presenta la construcción de la válvula.

4.1 Función

Por poner en marcha del accionamiento por magneto (800) se tira el núcleo magnético (207) contra la parte superior (106). Se más polariza el muelle de resorte (503) y el pistón de equilibrado (220) (EVSO con disco de válvula (200) bloquea la sección transversal de la válvula. Con 15 porcientos de la tensión nominal la válvula está cerrada.



La válvula se abre por desconección, fallo o interrupción de la energía eléctrica al accionamiento por magneto. Por la polarización del muelle de resorte (503) el pistón de equilibrado (220) (EVSO con disco de válvula (200) se abre. La válvula está abierta

4.2 Datos técnicos

Tiempo de abrir: 0.3 - 0.7sTiempo de cerrar: < 1s

Tipos de accionamiento por magneto MG...

i ipoo ao aooio	Tipos de designamente per magnete mem											
Unión G	1/4 (2)	3/8 (3)	1/2 (5)	3/4 (7)	1 (10)	1 1/4 (12)	1 1/2 (15)	2 (20)				
160-EVS-R	-	018	-	-	-	-	-	-				
162-EVS-R	018	-	-	-	-	-	-	-				

Bridas DN	15 5N	20 7N	25 10N	32 12N	40 15N	50 20N	65 25N	80 30N	100	125	150
5-EVS-R	010	010	-	-	014	016	-	-	-	-	-
10-EVS-R	010	010	-	-	016	019	-	-	-	-	-
25-EVS-R	-	-	018	-	-	-	-	-	-	-	-
40-EVSO	-	-	-	-	-	020.1	-	-	-	-	-
40-EVSO	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-EVSO	-	-	-	-	-	-	020.1	-	-	-	-
140-EVS-R	018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tipos de accionamiento con "A" consisten de arrollamiento de excitación y de detención.

Carga maximal de la válvula por fuerzas de tubería

Los momentos indicados no deben tener efecto más que 10s.

L	DN		8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	Torsión	Nm	80	35	50	86	125	160	200	250 ¹⁾	325 ¹⁾	400 ¹⁾	-	-	-
	Flexión	Nm	35	70	105	225	340	475	610	1100	1600	2400	5000	6000	7600

¹⁾ Se suprime in caso de válvulas con bridas

Momentos de excitación tornillos de la tubería engrasados

DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Par Nn	20	30	30	30	30	50	50	50	50	50	80	160	160

Momentos de excitación Tornillos del producto y tuercas engrasados

				· · · · · · ·				
Tornillo		М6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Par	Nm	5	11	22	39	70	110	150

4.3 Marca de indentificación

La placa indicadora de tipo en el accionamiento por magneto incluye las informaciones siguientes:

- Fabricante
- Tipo de la válvula, anchura nominal, informaciones sobre presión y temperatura, posición de montagje
- Año de construcción / Número de la fábrica
- Número de la identidad del producto
- Clase de la válvula y grupo de la válvula según DIN 3394-1
- Símbolo CE y número del sitio indicado
- Grupo y presión de inspección PT
- Tipo de accionamiento por magneto
- Potencia eléctrica
- Tensión
- Frecuencia
- Modo de protección



En caso de accionamientos por magneto para zona 1 de protección contra explosión véanse informaciones de las instrucciones respectivas de manejo. Para obras de reglas también véanse párrafo 10.0.

5.0 Montaje

5.1 Indicación a peligros en caso de montaje, operación y mantenimiento



PELIGRO!

Solamente se garantiza un funcionamiento seguro de la válvula si personal cualificado (véase párrafo 2.3 "Personal cualificado") instala, pone en servicio y mantiene correctamente la válvula observando las indicaciones de peligros expuestas en estas instrucciones de servicio. Además, se ha de asegurar el cumplimiento del reglamento de seguridad efectiva de funcionamiento, así como el empleo con sentido profesional de las herramientas y de los equipos de protección. Se han de observar necesariamente estas instrucciones de servicio de la válvula cuando se trabaje en la válvula o se maneje en la válvula. La inobservancia puede causar heridas y daños.

En caso de uso de la válvula como cierre final en caso de trabajos de reparación se recomenda una media de seguridad, como por ejemplo brida ciega, brida falsa etc., según especificación de la asociación profesional de las fábricas de gas y agua.

5.2 Instalación

Además de las recomendaciónes generales hay que también observar los puntos siguientes:



ADVERTENCIA!

- Quitar las tapas de brida.
- La cámara interior de la válvula y de la tubería han de estar libres de partículas extrañas.
- Observar la posición de instalación referente al paso, véanse marcas de identificación en la válvula.
- Centrar las empaquetaduras entre las bridas.
- Las bridas de unión han de concordar.
- Garantizar un montaje sin tensiones.
- La válvula no debe servir de punto fijo, ella es soportada por el sistema de tuberías.
- Proteger las válvulas contra suciedad, sobre todo durante trabajos de construcción.
- Compensar la dilatación térmica de la tubería por medio de compensadores.

Se puede instalar la válvula con accionamiento por magneto derecho, pero no se puede instalarla con accionamiento por magneto colgante. Si hay un "W" en la denominación de tipo, se puede instalar la válvula con un accionamiento por magneto horizontal.



ADVERTENCIA!

Se han de observar las instrucciones BTA del accionamiento por electroimán.

6.0 Operación



PELIGRO!

Cada vez antes de poner en servicio una instalación nueva o respectivamente antes de poner en servicio otra vez después de reparar una instalación hay que garantizar los puntos siguientes:

- !La terminación correcta de todos trabajos de instalación / de montaje!
- Puesta en servicio solamente por "personal cualificado" (véase el párrafo 2.3).
- Instalación o respect. reparación de dispositivos de protección existentes.

6.1 Primera puesta en servicio



- Antes de la poner en servicio hay que verificar las informaciones sobre material, presión, temperatura y dirección de paso en el plan de la construcción del sistema de tuberías.
- Según el respectivo campo de aplicación, se han de observar las prescripciones vigentes localmente, p. ej., el Reglamento de seguridad efectiva de funcionamiento.
- El material restante y residuos en la tubería y en la válvula (suciedad, perlas de soldadura, etc.) causan fugas inevitablemente.
- Comprobación de la estanqueidad de la válvula montada.

6.2 Puesta fuera de servicio

• Según el respectivo campo de aplicación, se han de observar las prescripciones vigentes localmente, p. ej., el Reglamento de seguridad efectiva de funcionamiento.

6.3 Mantenimiento

Hay que regularmente inspeccionar la función y estanqueidad interior de válvulas magnéticas. El operador hay que determinar los intervalos para inspecciones permanentes según las condiciones de operación. UNI-Geräte recomenda un control visual una vez al año y después de dos años una revisión de la válvula, pero a más tarde después de histéresis siguientes.

Temperatura de operación	DN ≤ 25	≤ DN 80	≤ DN 150	> DN 150
≤ 25°C	150 000	75 000	25 000	20 000
> 25°C	50 000	25 000	25 000	5 000

6.4 Nueva puesta en servicio

En caso de una nueva puesta en servicio de la válvula hay que observar que se repita todos pasos repectivos según descritos in párrafo 5.2 (instalación) y párrafo 6.1 (Primera puesta en servicio).

7.0 Causa y remedio en caso de interrupción de funcionamiento

7.1 Localización de fallos



PELIGRO!

En caso de la investigación de averías hay que observar incondicionalmente las instrucciones de seguridad.

Hay que contactar con el fabricante de la válvula si no se pueden remediar las averías usando para ello la tabla siguiente "*Plan de localización de averías (7.2)*".

En caso de interrupciones del funcionamiento o del modo de funcionar hay que verificar si los trabajos de montaje han sido ejecutados y terminados según estas instrucciones de servicio.

Según el respectivo campo de aplicación, se han de observar las prescripciones vigentes localmente, p. ej., el Reglamento de seguridad efectiva de funcionamiento.

Hay que comparar las informaciones sobre material, presión, temperatura, tensión y dirección de paso con el plan de la instalación del sistema de tuberías. También hay que verificar si las condiciones de operación corresponden a los datos técnicos indicados en la hoja de datos respectivamente en la placa indicadora de tipo.

7.2 Plan de localización de averías

Fallo	Causas posibles	Remedio
No hay paso	Válvula no se abre	Poner en marcha el accionamiento por magneto (800)
	No se removió las tapas de brida.	Remover las tapas de brida
Poco paso	Obstrucción en el sistema de tubería	Inspeccionar sistema de tubería.



Fallo	Causas posibles	Remedio
de la válvula con fugas, no	Daño en la empaquetadura del disco de la válvula (400) en el superficie de contacto de la válvula (100) por materia extraña	·
No estanqueidad exterior	Daño en la empaquetadura	Véanse párrafo 8 o cambiar de la válvula
Válvula no se cierre	Presión de trabajo demasiado alta	Comparar presión de trabajo con las informaciones en la placa indicadora de tipo.
	No hay tensión en el accionamiento por magneto	Poner en marcha accionamiento por magneto (800) Verificar si hay tensión véanse párrafo 4.1
Fractura de la brida (tubería de la válvula)	Tornillos apretados solamente en un lado, contrabridas desalineadas	Alinear tubería, instalar válvula nueva!



ADVERTENCIA!

Observar párrafo 10.0 antes de trabajos de montaje y de reparatura!

En caso de nueva puesta en servicio hay que observar párrafo 6.4!

8.0 Demontaje de la válvula

Adicionalmente a las directrices de montaje de validez general y al Reglamento de seguridad efectiva de funcionamiento, se han de observar los puntos siguientes:



PELIGRO!

- Sistema de tuberías sin presión
- Medio enfriado
- Línea descargada
- Ventilar el sistema de tuberías en caso de medios corrosivos, combustibles, agresivos o tóxicos
- Encargar hacer trabajos de montaje sólo por personal cualificado (véase el punto 2.3).

8.1 Cambiar de piezas de desgaste

Poner la válvula fuera de servicio según párrafo 6.2.

Desconectar el accionamiento por magneto y demontarlo según instrucciones de manejo del accionamiento por magneto.



PELIGRO!

El accionamiento por magneto puede ser caliente en caso de operación permanente, peligro de guemadura!

Ejecución de brida

Fig. 1/2 5/10-EVS...N(H).R... DN15, DN20; DN40, DN50 Desmontaje del accionamiento magnético (800)

Ver las instrucciones de servicio del accionamiento magnético 220.100.011.

Desmontaje del módulo de interruptor final (097)

Abrir la carcasa del interruptor final (120). Dejar sin corriente los interruptores finales (803) y desembornar. Soltar el perno roscado (941) y retirar con los accionamientos de interruptor final (513). Soltar la tuerca hexagonal (901/2) y retirarla. Extraer el módulo de interruptor final (097) de la guía de husillo (212).



Desenroscar la guía de husillo (212#) y extraerla completamente de la brida de la carcasa (108).

Desmontaje de la válvula magnética Fig. 1 5/10-EVS..N(H).R...DN15, DN20

Desenroscar la parte superior de la carcasa (106) de la guía del émbolo (221). Desbloquear la unión del perno (902, 912 o 949) y retirarla. Extraer el núcleo magnético (207) completo con los anillos de guía (206), el vástago de válvula (214), el resorte de compresión (503), la tuerca hexagonal (901/1) y la chapa de seguridad (908) del émbolo de compensación (220) y colocar sobre una base limpia.

Soltar el tornillo hexagonal (900) y retirarlo con el anillo elástico (905). Retirar la brida de la carcasa (108).

Extraer el émbolo de compensación (220*) completo con el platillo de válvula (200*), el husillo de interruptor final (243), la pieza de unión del interruptor final (246*) y la junta del platillo de válvula (400*) de la carcasa (100).

Fig. 2 5/10-EVS..N(H).R...DN40, DN50

Soltar el perno roscado (941). Desenroscar la parte superior de la carcasa (106) de la guía del émbolo (221). Desbloquear la unión del perno (902, 912 o 949) y retirarla. Extraer el núcleo magnético (207) completo con los anillos de guía (206), el vástago de válvula (214), el resorte de compresión (503), la tuerca hexagonal (901/1) y la chapa de seguridad (908) del émbolo de compensación (220) y colocar sobre una base limpia.

Soltar el tornillo hexagonal (900) y retirarlo con el anillo elástico (905). Retirar la brida de la carcasa (108).

Al retener el émbolo de compensación (221) se puede desenroscar la pieza de unión del interruptor final (246) del husillo de válvula (205). Extraer hacia arriba el émbolo de compensación (221) de la carcasa de válvulas (100) y apartarlo. Desenroscar el émbolo de compensación (221) de la pieza guía (255).



¡NOTA!

Las piezas de repuesto incluidas en el kit E se deben montar al revisar la válvula electromagnética.



¡CUIDADO!

Instalar las piezas de desgaste correctamente y no dañarlas durante el montaje.

Armar la válvula en orden inverso.



¡NOTA!

(Fig. 2 5/10-EV..N(H).R.. DN40, DN50)

La unión del husillo de válvula (205) con el platillo de válvula completa (200#) debe asegurarse con Loctite 577.

Verificar la estanqueidad interior y exterior de la válvula según DIN 3394-1 y hacer una prueba de funcionamiento.

Ejecución de brida

Fig.3 25-EVS-R

Fig.4 40-EVSO

Fig.5 40-EVSO

Fig.6 50-EVSO

Fig.7 140-EVS-R

Sustituir la válvula magnética completa.

Ejecución roscada

Fig.8 160/162-EVS-R

Sustituir la válvula magnética completa.

derecho a entrega de reemplazo.



9.0 Garantía

El alcance y la duración de la validez del plazo de garantía están indicados en la edición de las "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Fa. UNI-Geräte E. Mangelmann elektrotechnische Fabrik GmbH" (Condiciones comerciales generales de la Sociedad UNI-Geräte E. Mangelmann elektrotechnische Fabrik GmbH) válida en el momento en que se hace la entrega o, en caso de divergir de las mismas, tal como se hayan hecho constar en el contrato de compraventa pertinente al caso. Concedemos garantía para el respectivo estado de la técnica y para la carencia de defectos en caso de utilización según el uso previsto confirmado.

No se puede hacer valer ningún derecho de prestación de garantía ni derechos a indemnización por daños en razón a daños causados por trato inadecuado o por inobservancia de las presentes instrucciones de servicio y de montaje, de las prescripciones de prevención de accidentes, de las normas EN, DIN, VDE y otras regulaciones.

Tampoco se pueden hacer valer derechos de garantía por defectos resultantes durante el funcionamiento por uso bajo condiciones que divergen de las especificaciones de la hoja de datos o de otras estipulaciones.

Las causas objeto de las reclamaciones justificadas son eliminadas mediante trabajo de repaso realizado por nosotros mismos o por una empresa especializada encargada por nosotros. Se excluye toda clase de reclamaciones que vayan más allá de lo establecido en la garantía. No se tiene

Los trabajos de mantenimiento, el montaje de piezas procedentes de fabricación ajena, la modificación de la construcción, así como el desgaste natural están excluidos de la garantía.

Los daños de transporte que puedan ocurrir no se han de comunicar a nuestra empresa sino **inmediatamente** a su oficina de expedición de mercancías competente al caso, a la sociedad de ferrocarriles o al agente de transportes, ya que, de no hacerlo así, se pierden los derechos a indemnización que se puedan tener ante estas empresas.

10.0 Explicaciones referentes a obras de reglas

El Consejo de la Unión Europea ha promulgado unas directivas comunes para el libre tráfico de mercancías dentro de la Unión que fijan los requerimientos mínimos en materia de seguridad y protección de la salud. Mediante la comprobación del modelo de construcción se confirma que los productos cumplen las directivas comunitarias, es decir, que son conformes con las normas pertinentes y, sobre todo, con las harmonizadas.

Para la válvula electromagnética de aceite (parte mecánica) se tiene en cuenta la Directiva DIN EN 264. Indicaciones sobre la Directiva DIN EN 264:

Las válvulas han sido desarrolladas, fabricadas y comprobadas bajo la consideración de la norma DIN EN 264. La verificación se ha realizado mediante una comprobación del modelo de construcción.

Para la válvula electromagnética de gas (parte mecánica) entran en consideración las Directivas 90/396/CEE o EU/2009/142/EG.

Observaciones relativas a la Directiva 90/396/CEE o EU/2009/142/EG (Aparatos de gas):

Las válvulas han sido desarrolladas, fabricadas y ensayadas observando la norma armonizada DIN EN 161 (DIN 3394-1, DIN 3391) y cumplen los correspondientes requisitos de la Directiva 90/396/CEE o EU/2009/142/EG. Esto ha sido confirmado por un examen de tipo, mientras no se indique otra cosa por separado.

Indicaciones sobre la Directiva 2006/42/CE (Directiva relativa a las máguinas):

Las válvulas han sido desarrolladas, fabricadas y comprobadas bajo la consideración de la Directiva 2006/42/EG.

Indicaciones sobre la Directiva 97/23/CE (Directiva de equipos a presión):

Se ha confirmado al fabricante UNI-Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH que el control de calidad en la dirección del diseño, la fabricación y el control final satisfacen los requisitos fijados en la norma 98/23/CE, Anexo III Módulo H. Las válvulas electromagnéticas de aceite cumplen los requisitos fundamentales de la Directiva 97/23/CE. Las válvulas con presiones de servicio admisibles ≤ 0,5 bar y DN ≤ 25 no entran dentro de la norma 97/23/CE. La certificación según 97/23/CE sólo debe

Instrucciones de manejo y de montaje EVS-R / EVSO

(traducción)



realizarse en productos que entren dentro de la Directiva de Equipos a Presión y se clasifiquen en Cat I o superior. Entre el grupo de fluidos 1 se incluyen los medios explosivos, inflamables y venenosos. El grupo de fluidos 2 contiene medios que no pertenecen al grupo de fluidos 1.


Advertencia sobre la directiva 94/9/CE (directiva de protección contra explosiones ATEX):

Este producto no está incluido en la directiva 94/9/CE puesto que con las cargas que se generan durante el trabajo práctico, incluso en un posible caso de avería, no se llegaría a presentar ninguna fuente de ignición potencial. Esto se aplica también en el caso de componentes accionados por resorte que se encuentren en el espacio que contiene el gas. En caso de accionamientos, sensores u otros componentes eléctricos, debe comprobarse la aplicación conforme a la directiva 94/9/CE



11.0 Dibujo seccional

11.1 Dibujo número 1 ejecución de la brida 5/10-EVS...NH.R... DN 15, DN 20




Tipo	DN	Α	В	B`	ØС	D	E
5/10-EVS 5NH.R(72)	15/20	130	273	360	127	90	214
5/10-EVS 7NH.R(72)	15/20	150	273	360	127	90	214




= Kit de piezas de repuesto (...#), (....*) se suministran como unidad completa



Dibujo número 2 ejecución de la brida 5/10-EVS...NH.R.. DN 40, DN 50



cambio de la opción límite de montaje




Tipo	DN	Α	В	B`	ØС	D
5-EVS 15NH.R(72)	40	200	430	565	152	104
10-EVS 15NH.R(72)	40	200	430	565	152	104
5-EVS 20NH.R(72)	50	230	464	600	152	115
10-EVS 20NH.R(72)	50	230	464	600	152	115



= Kit de piezas de repuesto (...#), (....*) se suministran como unidad completa




Dibujo número 3 ejecución de la brida 25-EVS-R







Dibujo número 4 ejecución de la brida 40-EVSO







Dibujo número 5 ejecución de la brida 40-EVSO













Dibujo número 6 ejecución de la brida 50-EVSO






Dibujo número 7 ejecución de la brida 140-EVS-R





Dibujo número 8 ejecución de la rosca 160/162-EVS-R





11.2 Partes individuales

Posición Denominación Descripción		individuales		
100 Caja de válvula 105 Tapa de la caja el magneto 106 Parte superior 108/1 Brida de la caja 108/2 Brida de la caja 110 Distanciador 110 Distanciador 110 Distanciador 110 Distanciador 110 Distanciador 110 Distance piece 1110 Caja de interruptor 110 Distance piece 1110 Caja de interruptor 1110 Distanciador 1110 Distanciador 1110 Distanciador 1110 Distance piece 1111 Distanciador 1111 Dist				
105	097	Montaje de interruptores de fin de carrera		
106	100	Caja de válvula		
108/1	105	Tapa de la caja del magneto	Solenoid housing cover	
108/2 Brida de la caja Housing flange	106	Parte superior	Upper part	
108/2 Brida de la caja Housing flange 110 Distanciador Distance piece 120 Caja de interruptor Limit switch housing 200 Disco de válvula Valve disc 201 Arandela elástica del disco Disc plate 205 Husillo de la válvula Valve spindle 206 Anillo-guía Guide ring 207 Nudelo magnético Magnet core 208 Amortiguación de golpe Sound insulation 209 perno de la aprobación de la gestión Discharge bolt 210 Perno de resorte Spindle guide 212/1 Guía del husillo Spindle guide 212/2 Guía del husillo Spindle guide 213 Anillo roscado Threaded ring 214 Espiga de válvula Valve pin 218 Anillo partido Two-piece ring 219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Tope del disco Piate notuce 242 Tope del disco Piate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 244 Husillo de interruptor Limit switch spindle 245 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Fiat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 403/7 Anillo tórico O-ring 403/8 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2	108/1	Brida de la caja	Housing flange	
110	108/2	Brida de la caja	Housing flange	
120	110			
201 Disco de valvula 201 Arandela elástica del disco 205 Husillo de la válvula 206 Anillo-gula 207 Núcleo magnético 208 Amortiguación de golpe 209 Perno de la aprobación de la gestión 210 Perno de resorte 212/1 Guía del husillo 212/2/1 Guía del husillo 213 Anillo roscado 214 Espiga de válvula 215/2/1 Tuerca del husillo 219/3/1 Tuerca del husillo 219/4/1 Tuerca del husillo 220/2 Pistón de equilibrado 220/2 Pistón de equilibrado 221/1 Guía de pistón 221/1 Guía de pistón 221/1 Guía de pistón 221/2 Guía de pistón 221/2 Guía de pistón 221/2 Guía de de disco de la válvula 2442 Tope del disco 2443 Husillo de interruptor 246 Pieza de conexión 247 Husido de interruptor 248 Pieza de conexión 249 Junta plana Flat gasket 400/2/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico 0-ring 403/3/2 Anillo tórico 0-ring 403/3/3 Anillo tórico 0-ring 403/4 Anillo tórico 0-ring 403/5 Anillo tórico 0-ring 403/6 Anillo tórico 1-ring 404/2 Anillo tórico 0-ring 405/3 Anillo de labios 1-ring		Caia de interruptor		
201 Arandela elástica del disco Disc plate 205 Husillo de la válvula Valve spindle 206 Anillo-guía Guide ring 207 Núcleo magnético Magnet core 208 Amortiguación de golpe Sound insulation 209 perno de la aprobación de la gestión Discharge bolt 210 Perno de resorte Spring bolt 2110 Guía del husillo Spindle guide 2121/2 Guía del husillo Spindle guide 2122/2 Guía del husillo Spindle guide 213 Anillo roscado Threaded ring 214 Espiga de válvula Valve pin 218 Anillo partido Two-piece ring 219/1 Tuerca del husillo Spindle nut 219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 221/2 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 402/3 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo tórico O-ring 405/4 Anillo tórico O-ring 405/4 Anillo tórico O-ring 406/4 Anillo tórico O-ring 407/4 Anillo tórico O-ring 408/4 Anillo tórico O-ring 409/5 Anillo tórico O-ring 409/6 Anillo tórico O-ring 400/7 Anillo tórico O-ring 401/7 Anillo tórico O-ring 402/1 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo tórico O-ring 405/4 Anillo tórico O-ring 406/4 Anillo tórico O-ring 407/4 Anillo de labios Lip-ring 406/4 Anillo tórico O-ring 407/4 Anillo de labios Lip-ring 406/4 Anillo de labios Lip-ring 407/4 Anillo de labios Lip-ring 408/6 Anillo tórico O-ring 409/7 Anillo de labios Lip-ring 409/7 Anillo de labios Lip-ring 400 Anillo de labios Lip-rin	200			
205	201	Arandela elástica del disco	Disc plate	
206 Anillo-guía Guide ring 207 Núcleo magnético Magnet core 208 Amortiguación de golpe Sound insulation 209 perno de la aprobación de la gestión Discharge bolt 210 Perno de resorte Spring bolt 212/1 Guía del husillo Spindle guide 212/2 Guía del husillo Spindle guide 212/3 Anillo roscado Threaded ring 214 Espiga de válvula Valve pin 218 Anillo partido Two-piece ring 219/1 Tuerca del husillo Spindle nut 219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 240 Pieza de conexión Connecting piece 241 Junta plana Flat gasket 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 402/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 405 Anillo tórico O-ring 503 Muelle de resorte Pressure spring 504 Adjusting ring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distancia ring 506 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distancia ring 500 Interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 727 Accionamiento del interruptor Solenoid drive 800 Interruptor Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw				
207 Núcleo magnético 208 Amortiguación de golpe 208 Amortiguación de golpe 209 perno de la aprobación de la gestión 210 Perno de resorte 2112/1 Guía del husillo 212/2 Guía del husillo 212/2 Guía del husillo 212/2 Guía del husillo 213 Anillo roscado 214 Espiga de válvula 214 Espiga de válvula 218 Anillo partido 219/1 Tuerca del husillo 219/1 Tuerca del husillo 219/1 Tuerca del husillo 219/3 Tuerca del husillo 219/3 Tuerca del husillo 219/4 Tuerca del husillo 219/3 Tuerca del husillo 219/4 Tuerca del husillo 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 242/1 Guía de pistón Piston guide 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula 402/1 Junta plana Flat gasket 402/1 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico 403/3 Anillo tórico 403/3 Anillo tórico 403/4 Anillo tórico 403/5 Anillo tórico 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo tórico 405/4 Anillo tórico 406 Anillo rascador 507 Connecting 508 Anillo tórico 509 Anillo distanciador 509 Anillo distanciador 500 Pressure spring 505 Caperuza protectora 509 Anillo de cabeza hexagonal 500 Interruptor 500 Formillo de cabeza hexagonal 500 Interruptor 500 Pormillo de cabeza hexagonal 500 Hex. head screw				
208 Amortiguación de golpe Sound insulation 209 perno de la aprobación de la gestión Discharge bott 210 Perno de resorte Spring bott 212/1 Guía del husillo Spindle guide 212/2 Guía del husillo Spindle guide 213 Anillo roscado Threaded ring 214 Espiga de válvula Valve pin 218 Anillo partido Two-piece ring 219/1 Tuerca del husillo Spindle nut 219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 505 Caperuza protectora Pressure spring 506 Caperuza protectora Pressure spring 507 Accionamiento del interruptor Adquesting ring 508 Accionamiento del interruptor Adquesting ring 509 Anillo de cabeza hexagonal Limit switch 500/1 Torrillo de cabeza hexagonal Hex. head screw				
209 perno de la aprobación de la gestión Discharge bott 210 Perno de resorte Spring bott 212/1 Guía del husillo Spindle guide 212/2 Guía del husillo Spindle guide 213 Anillo roscado Threaded ring 214 Espiga de válvula Valve pin 218 Anillo partido Two-piece ring 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 219/1 Tuerca del husillo Spindle nut 219/1 Tuerca del husillo Spindle nut 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 220/4 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/2 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 242 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/2 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/3 Anillo tórico O-ring 405/4 Anillo tórico O-ring 404/3 Anillo tórico O-ring 405/4 Anillo tel abios Lip-ring 404/3 Anillo térico Pressure spring 505 Caperuza protectora Pressure spring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adqueta Flore piece 800 Interruptor Solenoid drive 500/4 Tornillo de cabeza hexagonal Hiex weat serve				
210 Perno de resorte Spring bolt 212/1 Guía del husillo Spindle guide 212/2 Guía del husillo Spindle guide 213 Anillo roscado Threaded ring 214 Espiga de válvula Valve pin 218 Anillo partido Two-piece ring 219/1 Tuerca del husillo Spindle nut 219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 242 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/3 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo de labios Lip-ring 503 Muelle de resorte Pressure spring 504 Anillo de labios Lip-ring 505 Caperuza protectora Protective cap 507 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) 729 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor Solenoid Hex. Hex. Pasa Screw				
212/1 Guía del husillo Spindle guide 212/2 Guía del husillo Spindle guide 213 Anillo roscado Threaded ring 214 Espiga de válvula Valve pin 218 Anillo partido Two-piece ring 219/1 Tuerca del husillo Spindle nut 219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 242 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket				
212/2 Guía del husillo Spindle guide 213 Anillo roscado Threaded ring 214 Espiga de válvula Valve pin 218 Anillo partido Two-piece ring 219/1 Tuerca del husillo Spindle nut 219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 242 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>				
213 Anillo roscado 214 Espiga de válvula 218 Anillo partido 219/1 Tuerca del husillo 219/2 Tuerca del husillo 219/3 Tuerca del husillo 219/3 Tuerca del husillo 219/4 Tuerca del husillo 220/1 Pistón de equilibrado 220/1 Pistón de equilibrado 221/2 Guía de pistón 221/1 Guía de pistón 221/2 Guía de pistón 221/2 Guía de pistón 221/2 Guía de pistón 221/2 Guía de pistón 242 Tope del disco 243 Husillo de interruptor 244 Husillo de interruptor 246 Pieza de conexión 260/2 Junta plana 270/2 Junta plana 280/2 Junta plana 290/2 Junta plana 290/2 Junta plana 290/2 Fiat gasket 290/2 Junta plana 290/2 Junta				
214 Espiga de válvula Two-piece ring 219/1 Tuerca del husillo Spindle nut 219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 242 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo tórico O-ring 503 Muelle de labios Lip-ring 504 Anillo de labios Lip-ring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hopo guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 509 Anillo de cabeza hexagonal Hex. head screw				
218 Anillo partido Two-piece ring 219/1 Tuerca del husillo Spindle nut 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 242 1 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo de labios Lip-ring			U U	
219/1 Tuerca del husillo Spindle nut 219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 242 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/3 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios				
219/2 Tuerca del husillo Spindle nut 219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 242 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 404/3 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios				
219/3 Tuerca del husillo Spindle nut 219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 221/2 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo de labios				
219/4 Tuerca del husillo Spindle nut 220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 241 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios <td></td> <td></td> <td></td>				
220/1 Pistón de equilibrado Balance piston 220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 242 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo de labios Lip-ring 505 Caperuza protectora Pressure spring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring <tr< td=""><td></td><td></td><td></td></tr<>				
220/2 Pistón de equilibrado Balance piston 221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo tórico O-ring 404/2 Anillo tórico SO-ring 503 Muelle de labios Lip-ring 404/3 Anillo to de labios Lip-ring 404/3 Anillo to de labios Lip-ring 503 Muelle de resorte Pressure spring 504 Anillo distanciador Distance ring 505 Caperuza protectora Protective cap 507 Anillo distanciador Distance ring 508 Accionamiento del interruptor Adjustra gring 509 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor Solenoid dive 100 Elemento Pieton			•	
221/1 Guía de pistón Piston guide 221/2 Guía de pistón Piston guide 242 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo rescador Scraper ring 503 Muelle de resorte Pressure spring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance				
221/2 Guía de pistón Piston guide 242 Tope del disco Plate notuce 243 Husillo de interruptor Limit switch spindle 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 503 Muelle de resorte Pressure spring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) 720 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor 801 Flat wwitch 1 Piston guide 1 Valve distanciador Soraper ring 1 Solenoid drive 1 Hox. head screw				
242 Tope del disco 243 Husillo de interruptor 246 Pieza de conexión 240 Opturación del disco de la válvula 402/1 Junta plana 402/2 Junta plana 403/1 Anillo tórico 403/2 Anillo tórico 403/3 Anillo tórico 403/5 Anillo tórico 403/6 Anillo tórico 403/6 Anillo tórico 403/7 Anillo tórico 403/8 Anillo tórico 403/9 Anillo tórico 403/1 Anillo tórico 403/1 Anillo tórico 403/2 Anillo tórico 403/3 Anillo tórico 403/4 Anillo tórico 403/5 Anillo tórico 403/6 Anillo tórico 403/6 Anillo tórico 404/1 Anillo de labios 404/2 Anillo de labios 404/3 Anillo de labios 404/3 Anillo de labios 404/3 Anillo de labios 405 Anillo rascador 503 Muelle de resorte 505 Caperuza protectora 509 Anillo distanciador 513 Accionamiento del interruptor 724 Conector 725 Accionamiento por magneto 800 Interruptor 803 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw				
243 Husillo de interruptor 246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo de labios Uip-ring Flat gasket O-ring O-ring O-ring O-ring D-ring O-ring				
246 Pieza de conexión Connecting piece 400 Opturación del disco de la válvula Valve disc seal 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo de labios Lip-ring 405 Anillo rascador Scraper ring 503 Muelle de resorte Pressure spring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 722 Accionamiento por magneto Adapter				
400 Opturación del disco de la válvula 402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo de labios Lip-ring 503 Muelle de resorte Pressure spring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adaptador (metrPG) 724 Conector 716 Adaptador (metrPG) Tornillo de cabeza hexagonal Po-ring Lip-ring Conector Solenoid drive Lip-ring Adaptador (metrPG) Solenoid drive Lip-ring Lip-ring Connector Solenoid drive Lip-ring Lip-ring Connector Solenoid drive Lip-ring Limit switch Lip-ring Lip-ring Connector Lip-ring Connector Connector Lip-ring Solenoid drive Lip-ring				
402/1 Junta plana Flat gasket 402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo tórico O-ring 404/2 Anillo tórico U-ring 404/3 Anillo tórico U-ring 404/3 Anillo de labios Lip-ring 405 Anillo de labios Lip-ring 405 Anillo rascador Scraper ring 503 Muelle de resorte Pressure spring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 722 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor Solenoid drive 803 Tornillo de cabeza hexagonal Limit switch				
402/2 Junta plana Flat gasket 403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo de labios Lip-ring 405 Anillo rascador Scraper ring 503 Muelle de resorte Pressure spring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 722 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor Solenoid drive 803 Tornillo de cabeza hexagonal Limit switch 900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw				
403/1 Anillo tórico O-ring 403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo de labios Lip-ring 405 Anillo rascador Scraper ring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 722 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor Solenoid drive 803 Tornillo de cabeza hexagonal Limit switch 900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw				
403/2 Anillo tórico O-ring 403/3 Anillo tórico O-ring 403/4 Anillo tórico O-ring 403/5 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo de labios Lip-ring 405 Anillo rascador Scraper ring 503 Muelle de resorte Pressure spring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 722 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor Solenoid drive 803 Tornillo de cabeza hexagonal Limit switch 900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw				
403/3Anillo tóricoO-ring403/4Anillo tóricoO-ring403/5Anillo tóricoO-ring403/6Anillo tóricoO-ring404/1Anillo de labiosLip-ring404/2Anillo de labiosLip-ring404/3Anillo de labiosLip-ring405Anillo rascadorScraper ring503Muelle de resortePressure spring505Caperuza protectoraProtective cap509Anillo distanciadorDistance ring513Accionamiento del interruptorAdjusting ring724ConectorHoop guard716Adaptador (metrPG)Connector722Accionamiento por magnetoAdapter piece800InterruptorSolenoid drive803Tornillo de cabeza hexagonalLimit switch900/1Tornillo de cabeza hexagonalHex. head screw				
403/4Anillo tóricoO-ring403/5Anillo tóricoO-ring403/6Anillo tóricoO-ring404/1Anillo de labiosLip-ring404/2Anillo de labiosLip-ring404/3Anillo de labiosLip-ring405Anillo rascadorScraper ring503Muelle de resortePressure spring505Caperuza protectoraProtective cap509Anillo distanciadorDistance ring513Accionamiento del interruptorAdjusting ring724ConectorHoop guard716Adaptador (metrPG)Connector722Accionamiento por magnetoAdapter piece800InterruptorSolenoid drive803Tornillo de cabeza hexagonalLimit switch900/1Tornillo de cabeza hexagonalHex. head screw				
403/5 Anillo tórico O-ring 403/6 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo de labios Lip-ring 405 Anillo rascador Scraper ring 508 Muelle de resorte Pressure spring 509 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 722 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor Solenoid drive 803 Tornillo de cabeza hexagonal Limit switch 900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw				
403/6 Anillo tórico O-ring 404/1 Anillo de labios Lip-ring 404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo de labios Lip-ring 405 Anillo rascador Scraper ring 503 Muelle de resorte Pressure spring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 722 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor Solenoid drive 803 Tornillo de cabeza hexagonal Limit switch 900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw				
404/1Anillo de labiosLip-ring404/2Anillo de labiosLip-ring404/3Anillo de labiosLip-ring405Anillo rascadorScraper ring503Muelle de resortePressure spring505Caperuza protectoraProtective cap509Anillo distanciadorDistance ring513Accionamiento del interruptorAdjusting ring724ConectorHoop guard716Adaptador (metrPG)Connector722Accionamiento por magnetoAdapter piece800InterruptorSolenoid drive803Tornillo de cabeza hexagonalLimit switch900/1Tornillo de cabeza hexagonalHex. head screw				
404/2 Anillo de labios Lip-ring 404/3 Anillo de labios Lip-ring 405 Anillo rascador Scraper ring 503 Muelle de resorte Pressure spring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 722 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor Solenoid drive 803 Tornillo de cabeza hexagonal Limit switch 900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw				
404/3 Anillo de labios Lip-ring 405 Anillo rascador Scraper ring 503 Muelle de resorte Pressure spring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 722 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor Solenoid drive 803 Tornillo de cabeza hexagonal Uimit switch 900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw				
405 Anillo rascador Scraper ring 503 Muelle de resorte Pressure spring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 722 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor Solenoid drive 803 Tornillo de cabeza hexagonal Limit switch 900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw			1 0	
503 Muelle de resorte Pressure spring 505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 722 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor Solenoid drive 803 Tornillo de cabeza hexagonal Limit switch 900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw				
505 Caperuza protectora Protective cap 509 Anillo distanciador Distance ring 513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 722 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor Solenoid drive 803 Tornillo de cabeza hexagonal Limit switch 900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw				
509 Anillo distanciador 513 Accionamiento del interruptor 724 Conector 716 Adaptador (metrPG) 722 Accionamiento por magneto 800 Interruptor 803 Tornillo de cabeza hexagonal 900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Distance ring Adjusting ring Connector Hoop guard Connector Adapter piece Solenoid drive Limit switch Hex. head screw				
513 Accionamiento del interruptor Adjusting ring 724 Conector Hoop guard 716 Adaptador (metrPG) Connector 722 Accionamiento por magneto Adapter piece 800 Interruptor Solenoid drive 803 Tornillo de cabeza hexagonal Limit switch 900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw				
724ConectorHoop guard716Adaptador (metrPG)Connector722Accionamiento por magnetoAdapter piece800InterruptorSolenoid drive803Tornillo de cabeza hexagonalLimit switch900/1Tornillo de cabeza hexagonalHex. head screw				
716Adaptador (metrPG)Connector722Accionamiento por magnetoAdapter piece800InterruptorSolenoid drive803Tornillo de cabeza hexagonalLimit switch900/1Tornillo de cabeza hexagonalHex. head screw		Accionamiento del interruptor		
722Accionamiento por magnetoAdapter piece800InterruptorSolenoid drive803Tornillo de cabeza hexagonalLimit switch900/1Tornillo de cabeza hexagonalHex. head screw				
800InterruptorSolenoid drive803Tornillo de cabeza hexagonalLimit switch900/1Tornillo de cabeza hexagonalHex. head screw		Adaptador (metrPG)	Connector	
803 Tornillo de cabeza hexagonal Limit switch 900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw	722	Accionamiento por magneto	Adapter piece	
803 Tornillo de cabeza hexagonal Limit switch 900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw	800			
900/1 Tornillo de cabeza hexagonal Hex. head screw	803		Limit switch	
	900/1			
100. Hour of the	900/2	Anillo distanciador	Hex. head screw	



Posición	Denominación	Descripción	
901/1	Tuerca hexagonal	Hex. nut	
901/2	Tuerca hexagonal	Hex. nut	
901/3	Tuerca hexagonal	Hex. nut	
902	Perno	Bolt	
905/1	Arandela elástica	Lock washer	
905/2	Arandela elástica	Lock washer	
906	Arandela	Washer	
908	Chapa de seguridad	Safety plate	
910	Tornillo de cabeza con hexágono interior	Cylinder head screw+	
911	Tornillo prisionero	Stud	
912	Clavija	Split pin	
941/1	Tornillo prisionero	Threaded pin	
941/2	Tornillo prisionero	Threaded pin	
943	Pasador de montaje elástico	Spring dowel pin	
945	Circlip	Safety ring	
947	Disco de la primavera	Disk spring	
948/1	Disco de seguridad	Safety disc	
948/2	Disco de seguridad	Safety disc	
949	Cortacircuito SL	SL-fuse	
966/1	Manguito DU	DU-bush	
966/2	Manguito DU	DU-bush	
966/3	Manguito DU	DU-bush	
966/4	Manguito DU	DU-bush	

Piezas de recambio

Ejecución	Dibujo número	Tipo	Pieza de repuesto
ejecución	Dibujo número 1	5/10-EVS 5NH.R	Accionamiento por electroimán (800),
de la brida		5/10-EVS 7NH.R	Kit de piezas de repuesto
	Dibujo número 2	5/10-EVS 15NH.R	Accionamiento por electroimán (800),
		5/10-EVS 20NH.R	Kit de piezas de repuesto
	Dibujo número 3	25-EVS 10N.R	Accionamiento por electroimán (800)
	Dibujo número 4	40- EVSO 20NHR	Accionamiento por electroimán (800)
	Dibujo número 5	40-EVSO 5N/7N	Accionamiento por electroimán (800)
	Dibujo número 6	50-EVSO 25NHR	Accionamiento por electroimán (800)
	Dibujo número 7	140-EVS 5NR	Accionamiento por electroimán (800)
ejecución	Dibujo número 8	160-EVS 3R	Accionamiento por electroimán (800)
de la rosca		162-EVS 2R	



Declaración de la confirmación









Declaration of Conformity according to EN ISO/IEC 17050

Sicherheitsabsperrventil Safety shut-off valve Magnetventil Solenoid Valve Handelsbezeichnung **Produkt Product**

5/10-EVS...N(H).R. Trade Mark Baureihe Series

40-EVSO 5NH..; 40-EVSO 7N...

Solenoidf Valve

Magnetventil

Handelsbezeichnung

25-EVS...N.R.

DN 15, DN 20, DN 50

DN 25

Gasgeräterichtlinie Gas Appliance Directive 90/396/EWG EU-Richtlinien EC-Directives

Niederspannungsrichtlinie Low-Voltage Directive Explosionsschuztrichtlinie ATEX EMV-Richtlinie EMC Directive

Gasgeraterichtlinie Gas Appliance Directive Maschinenrichtlinie Machinery Directive

90/396/EWG

EU-Richtlinien

EC-Directives

DN15; DN20

Nennweite

Baureihe Trade Mark

DIN 3394-1 DIN EN 13611 Angewandte technische Spezifikation Applied Technical Specification

90;396/EWG Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) Notified Body 0085

DIN EN 50021

technische Spezifikation Applied Technical Specification EG-Baumusterprüfung EC-Type Examination

Angewandte

DIN 3394-1

2004/108/EG

2006/95/EG 2006/42/EG

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) Notified Body 0085

90/396/EWG

Überwachungsverfahren Surveillance Procedure

CE-0085AQ0727

2006/42/EG 94/9/EG

90/396/EWG

Kennzeichnung

Überwachungsverfahren EC-Type Examination

90/396/EWG
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)
Notified Body 0085

Kennzeichnung Marking

Das Unternehmen UNI Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH bescheinigt hiermit, dass die o.a. Baurenhe die grundsaktlichen Anforderungen der aufgeführten Richtlinen und Normen erfüllt. UNI Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH confirms that the basic requirements of the above specified directives and standards are fulfilled.

Weeze, den 04.03.2013

UNI Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH confirms that the basic requirements of the above specified directives and standards are fulfilled.

erfüllt. SNV G

Weeze, den 25.01.2010

Das Unternehmen UNI Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH bescheinigt hiermit, dass die o.a. Baureihe die grundsätzlichen Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen

Norbert Schneider Geschäftsführer Managing Director

250.000.276-00

250.000.235-05

UNI-Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH

Postfach 1261 D -- 47649 Weeze

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Sicherheitsabblaseventil Safety biow-off velve

Produkt

UNI-Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Postfach 1261 D – 47649 Weeze



UNI-Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Postfach 1261 D-47649 Weeze

Konformitätserklärung nach EN ISO/IEC 17050

Declaration of Conformity according to EN ISO/IEC 17050

Sicherheitsabblaseventil Safety blow-off valve

Magnetventil Solenoid Valve Handelsbezeichnung Trade Mark Produkt

160-EVS 3R...; 162-EVS 2R. Baureihe Series

G1/4 63/8

Nennweite Size

Druckgeräterichtlinie Pressure Equipment Maschinenrichtlinie Machinery Directive 2006/42/EG 97/23/EG EU-Richtlinien EC-Directives Directive

Maschinenrichtlinie Machinery Dirocive
Druckgeräterichtlinie Pressure Equipment Directive
Niederspannungsrichtlinie Low-Vollage Directive
EMV-Richtlinie EMC Directive
Explosionsschutzrichtlinie 4/8x

97/23/EG 2006/95/EG 2004/108/EG

2005/42/EG

EU-Richtlinien

EC-Directives

DN 15

Nennweite

Explosionsschutzrichtlinie Afex

94/9/EG

DIN EN ISO 23553-1, DIN 3394-1 technische Spezifikation Applied Technical Specification Angewandte

97/23/EG Bureau Veritas S.A., Paris Notified Body 0085 2006/42/EG Überwachungsverfahren EC-Type Examination

94/9/EG 97/23/EG s DN25¹⁾ Kennzeichnung Marking

Ç€ © 113G

Das Unternehmen UNI Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH bescheinigt hiermit, dass die o.a. Baureihe die grundsätzlichen Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen erfüllt.

erfüllt. UNI Geräte E. Mangelmann Elektrolechnische Fabrik GmbH confirms that the basic requirements of dass die o.a. Baureihe die grundsätzlichen Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen

the above specified directives and standards are fulfilled.

Weeze, den 11.08.2009

Das Unternehmen UNI Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH bescheinigt hiermit,

C€ ⊕ II3G

s DN251)

97/23/EG

97/37/EG

Kennzeichnung

Bureau Veritas S.A., Paris Notified Body 0085

97/23/EG

Überwachungsverfahren

Surveillance Procedure

DIN EN 50021

DIN 3230-6 AD 2000

Angewandte technische Spezifikation Applied Technical Specification

DIN EN 264

94/9/EG

UNI Gerâte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH confirms that the basic requirements of the above specified directives and standards are fulfilled.

Weeze, den 08.10.2013

Norbert Schneider

Geschäftsführer Managing Director

Diese Nennweiten fallen unter Artikel 3 Abs. 3 der 97/23/EG, deswegen keine Kennzeichrung These Sizes are mentioned in article 3 §3 of 97/23/EG therefore no marking

250.000.237-02

250,100,129-02 Diese Nennweiten fallen unter Artikel 3 Abs. 3 der 97/23/EG, deswagen keine Kennzeichnung. These Sizes are mentoned in article 3 §3 of 97/23/EG therefore no marking.

UNI-Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Postfach 1261 D – 47649 Weeze

Konformitätserklärung Declaration of Conformity

Sicherheitsabblaseventil Safety blow-off valve

Magnetventil

Handelsbezeichnung

Produkt

rade Mark Baureihe

140-EVS 5NR.Xn Solenoidf Valve

Managing Director Geschäftsführer





UNI-Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH Postfach 1261 D – 47649 Weeze

Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

Sicherheitsabblaseventi Safety blow-off valve

Produkt Product

Magnetventil Solenoidf Vaive Handelsbezeichnung

40-EVSO 20NH

Baureihe Trade Mark

Series

DN50

Nennweite Size

Gasgeraterichtlinle Gas Appilance Directive
Maschinenrichtlinle Machinery Directive
Druckgeräterichtlinle Pressure Equipment Directive
Niederspennungsrichtlinle Low-Voltage Directive
EMV-Richtlinle EMC Directive
Explosionsschuztrichtlinle ATEX 90/396/EWG 2006/42/EG 97/23/EG 2006/95/EG 2004/108/EG 94/9/EG

EU-Richtlinien EC-Directives

AD 2000DIN DIN EN 50021 DIN 3394-1 technische Spezifikation Applied Technical Specification Angewandte

EG-Baumusterprüfung EC-Type Examination

90/396/EWG

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) Notified Body 0085

90/396/EWG Überwachungsverfahren Surveillance Procedure

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) Notified Body 1085 97/23/EG Bureau Veritas S.A., Paris Notified Body 0062

90/396/EWG 2006/42/EG 97/23/EG 94/9/EG

Kennzeichnung Merking

CE-0085AQ0727

Ç€ Ç€ 0062 © **II 3G**

UNI Gerâte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH confirms that the basic requirements of the above specified directives and standards are fulfilled. Das Unternehmen UNI Geräte E. Mangelmann Elektrotechnische Fabrik GmbH bescheinigt hiermit, dass die o.a. Baureihe die grundsatzlichen Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Normen erfüllt.

Weeze, den 25.01.2010

250.000.277-00